

Montage und schnelle Ausschäumung mit 2K-PU-Schaum

Version: 1.1

Leistungsart: Montagefugen und Hohlräume mit 2K-PU-Schaum verfüllen

Bauteil: Tür / Fenster / Baukörperanschluss · Montagefuge und Hohlraum

Funktion: Schnelles Füllen, Montieren und Dämmen mit chemisch reagierendem 2K-PU-Schaum

Produktfamilien: TOPFORM 2K-Montageschaum

Montage und schnelle Ausschäumung mit 2K-PU-Schaum

Vorgesehene Montagefugen und Hohlräume nach Vorbereitung des Untergrunds mit einem geeigneten zweikomponentigen, selbstexpandierenden PU-Montageschaum gleichmäßig verfüllen.

Produkt entsprechend den Herstellerangaben aktivieren und verarbeiten. Materialmenge so dosieren, dass der vorgesehene Hohlraum nach Reaktion ausreichend ausgefüllt wird. Bei der Verarbeitung sind Untergrund, Fugenabmessungen und Umgebungsbedingungen zu berücksichtigen.

Überstände nach ausreichender Aushärtung fachgerecht zurückschneiden. Ausgehärteten PU-Schaum bei UV-Beanspruchung durch geeignete Folgeschichten schützen.

Technische Mindestanforderungen:

- zweikomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum
- schnelle Aushärtung und hohe Formstabilität
- hohes Füllvermögen
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C
- klebfrei nach ca. 9 Minuten
- schneidbar nach ca. 15 Minuten
- Baustoffklasse E nach EN 13501-1
- EMICODE EC1 PLUS
- nicht UV-beständig

Produktvorschlag:

TOPFORM 2K Montageschaum TOP 400 oder gleichwertig.

Verarbeitung gemäß aktuellem technischen Datenblatt und Herstellerangaben.