

Mechanische Befestigung von Fenster- und Türelementen

Version: 1.1

Leistungsart: Fenster- und Türrahmen mechanisch befestigen

Bauteil: Fenster / Außentür / Baukörperanschluss · Befestigung

Funktion: Mechanische Befestigung und sichere Kraftübertragung in den tragfähigen

Baukörper

Produktfamilien: Fensterrahmenschrauben Linsenkopf, Fensterrahmenschrauben Senkkopf,

Fensterrahmenschrauben Zylinderkopf

Mechanische Befestigung von Fenster- und Türelementen

Fenster- bzw. Türelement nach fachgerechter Ausrichtung und Lastabtragung mit geeigneten Fensterrahmenschrauben mechanisch im tragfähigen Baukörper befestigen.

Schraubenlänge aus Rahmenaufbau, Anschlussfuge und erforderlicher Einbindung in den tragfähigen Untergrund bestimmen. Kopfform entsprechend Rahmengeometrie und Einbausituation auswählen. Bohrdurchmesser, Bohrtiefe, Einschraubtiefe sowie erforderliche Rand- und Achsabstände sind entsprechend Untergrund, Befestiger und Montagevorgaben einzuhalten.

Die Verschraubung ist so auszuführen, dass der Rahmen nicht aus seiner ausgerichteten Position gezogen oder unzulässig verspannt wird.

Technische Mindestanforderungen:

- geeignete Fensterrahmenschraube für die jeweilige Rahmen- und Untergrundsituation
- Schraubendurchmesser der TOPFORM Standardfamilien: 7,5 mm
- TX30-Antrieb
- Vollgewinde
- Stahl, hell verzinkt
- Kopfform je nach Einbausituation: Senk-, Zylinder- oder Linsenkopf
- Schraubenlänge passend zu Rahmen, Fugenbreite und erforderlicher Einbindung auswählen

Produktvorschlag:

TOPFORM Fensterrahmenschrauben in geeigneter Länge und Kopfform oder gleichwertig.

Verarbeitung gemäß Produktdaten und Montagevorgaben.